

Návod k použití a bezpečnostní informace: Postelové rošty (MA_112)

Tento dokument shrnuje důležité pokyny pro instalaci, ovládání, údržbu a záruční podmínky pro postelové rošty řady MA_112.

Upozornění: Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

1. Instalace

- Vybalte rošt z ochranného obalu.
- Při manipulaci držte rošt za rám, nikoliv za lamely či středovou příčku.
- Odstraňte fixační pásky, pokud je model obsahuje.
- Rošt umístěte do rámu postele tak, aby byla bočnice dostatečně podepřena (minimálně ve třech bodech: hlava, střed, nohy).
- Položte matraci na rošt.
- **Nezapomeňte, že standardní rozměry roštů (např. 80–90x200 cm) se vyrábějí o cca 1–2 cm menší, aby perfektně zapadly do vnitřního rámu vaší postele. Pokud potřebujete atypický rozměr nebo si nejste jisti kompatibilitou s vaší matrací, rádi vám s výběrem pomůžeme.**

2. Ovládání (pro polohovací modely)

Polohovací část roštu zvedejte pomocí textilního úchytu. Pro návrat do základní polohy zvedněte část na maximum.

Funkce	Popis
Nastavení tuhosti	V bederní části pomocí plastových objímek na lamelách.
Variabilita ramen	Pomocí pružných komponent v ramenní oblasti.
Návrat kolébky	Vytažení kolébky na maximum umožní její návrat do základní polohy.

3. Bezpečnostní informace

- **Interiér:** Rošt je určen pouze do suchého vnitřního prostředí.
- **Používání:** Rošt slouží výhradně jako podklad pod matraci. Je zakázáno na rošt stoupat, skákat nebo jej nadměrně zatěžovat.
- **Manipulace:** S polohováním manipulujte opatrně. Bez matrace hrozí náhlé vyklopení vnitřního rámu. Nevhodné pro děti do 12 let.
- **Úrazy:** Při polohování zajistěte, aby se v prostoru mezi roštem a rámem nenacházely ruce nebo jiné předměty.
- **Obaly:** Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí (riziko udušení).

4. Údržba

- Dřevěné a plastové komponenty čistěte vlhkou textilií (nenamáčet).
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojovacích prvků.

5. Záruční podmínky

Dřevo je přírodní materiál, jehož specifická kresba, zbarvení či suky nejsou důvodem k reklamaci. Záruka se vztahuje na vady materiálu, konstrukce nebo chybné zpracování při běžném používání.

Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení, přirozené stárnutí a změnu barvy materiálů.
- Vady způsobené nevhodným skladováním, opravou, údržbou či přetížením.
- Vady způsobené nesprávným užíváním nebo neodbornou přepravou zákazníkem.